

# <WF12-2> システムの機能を設定する

以下の手順でシステムの機能を設定します。

➤ 機能の詳細は、「<WF12-2> 操作ガイド」を参照してください。

- ① 「Functions」タブをクリックします。
- ② リストから機能を選択します。
- ③ 選択した機能をドラッグします。

