

<WF12-4> システムのシステムモデルエディタを開く

以下の手順でシステムのシステムモデルエディタを開きます。

- ① 「Project Explorer」 ビューアのシステム上で右クリックします。
- ② リストから「System Model」をクリックします。
- ③ システムのシステムモデルエディタが開きます。

